

水少(請先關水缸頂水制,長開飲水喉)

觀看飲水喉	檢查	原因	解決辦法
有水出(一條細線)	儲水缸重	儲水缸無氣	請跟公司打氣指引
		儲水缸已穿 (按打氣咀有水流出)	更換儲水缸
	儲水缸輕	儲水缸氣壓不正常 (可能氣壓過高)	用數字氣壓計測量 確定儲水缸無水(7 - 9 psi)
有水出(一滴滴)	供水管出水少	供水制無 100%打開	100%打開
	供水管出水正常	過濾芯堵塞	更換新濾芯
		薄膜超出使用年份	更換薄膜

無水出(請先關水缸頂水制,長開飲水喉)

觀看飲水喉	檢查供水管	原因	解決辦法
無水出	供水管無水出	供水制堵塞	更換供水制
	供水管出水正常	過濾芯堵塞	更換新濾芯
		GAC 濾芯堵塞	重新安裝
		濾芯舊膠圈仍在內	清除舊膠圈
		薄膜超出使用年份	更換薄膜
		自動關閉水制損壞	更換自動水制

排水管不停出水(必須在無用水後 3-4 小時,視系統而定)

	檢查排水管	原因	解決辦法
關水缸頂水制	出水很慢	供水壓力底	100%打開供水制
		過濾芯堵塞	更換新濾芯
		自動關閉水制老化	更換自動水制
		水缸氣壓底	請跟公司打氣指引
	出水很快	薄膜損壞	更換薄膜
		自動關閉水制損壞	更換自動水制

水質不正常(關水缸頂水制)

觀看飲水喉	TDS 檢測	原因	解決辦法
出水很快	TDS 和供水一樣	薄膜損壞	更換薄膜
		自動關閉水制損壞	更換自動關閉水制
出水正常	TDS 超出 30ppm	薄膜超出使用年份	更換薄膜
		儲水缸老化	更換儲水缸