



自己動手，儲水缸打氣的程序：

1. 保持儲水缸閥門開啟
(閥門指向與水管成一直線)；




2. 保持飲用水龍頭打開(出水由快變慢)；



3. 關閉供水掣(順時針方向旋轉至緊)；

這時飲用水龍頭出水已很少，直至停止出水。



4. 打開水缸氣咀保護蓋，用氣泵為水缸打氣
(單車泵或汽車電泵均可)；

**警告：在準備打氣及未完成打氣過程前，
必需保持儲水缸及飲用水龍頭開啟，
不可以一次過打入太多空氣!!!
否則儲水缸有可能被打穿!!!**




按此步驟：

- ◇ 先打入少量的氣，讓在水缸的水繼續流出；
- ◇ 重複多次後，直至水缸的水完全流出；
- ◇ 用氣壓錶(最好是用電子數字錶)量度，
(建議在 7-8 psi)



5. 開啟供水掣(逆時針方向旋轉，開至最大)；

當飲用水龍頭有很少的水流出時，
關閉飲用水龍頭。



完成後，等待 3-4 小時後可回復正常。
如有任何問題可直接致電(905)489-9888